



INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU EMU M-BUS CENTER

POLSKI

SPIS

| INSTALACJA | . 3 |
|---|-----|
| Zasilanie | 3 |
| Połączenie internetowe | 4 |
| Podłączenie mierników (M-BUS) | 4 |
| PROCEDURA URUCHOMIENIA | 5 |
| Domyślna konfiguracja sieci | 5 |
| Ręczna konfiguracja sieci | 5 |
| Logowanie | 6 |
| Interfejs sieciowy (serwer www) | 7 |
| Ustawianie czasu | 8 |
| Wyszukanie / dodawanie mierników | 10 |
| Sprawdzenie miernika | 12 |
| Konfiguracja cyklu odczytu | 13 |
| Przegląd pomiarów | 14 |
| KONFIGURACJA WYSYŁANIA DANYCH FTP | 16 |
| KONFIGURACJA | |
| WYSYŁANIA DANYCH EMS ISO 50001 | 18 |
| DANE TECHNICZNE | 19 |
| Wersja 1.3 - Zmiany i poprawki zastrzeżone. | |

Jakość która się liczy.

Ð

INSTALACJA

ZASILANIE

EMU M-Bus Center wymaga zasilania 24VDC z obciążeniem przynajmniej 1A. Złącza znajdują się na dolnej listwie zaciskowej:



REKOMENDACJA

Zasilacz typu MDR-20-24 WEJŚCIE: 100-240 VAC | WYJŚCIE: 24 VDC / 1A

> Jakość która się liczy. Made in Switzerland

POŁĄCZENIE INTERNETOWE

EMU M-Bus Center standardowo posiada złącze LAN RJ-45. Złącze znajduje się na górze urządzenia (patrz poniżej):

PODŁĄCZENIE MIERNIKÓW (M-BUS)

EMU M-Bus Center posiada 3 równoległe zaciski M-Bus. Złącza znajdują się w górnej listwie zaciskowej (patrz poniżej):





PL

Made in Switzerland

PROCEDURA URUCHOMIENIA

DOMYŚLNA KONFIGURACJA SIECI

Standardowym ustawieniem dla EMU M-Bus Center jest DHCP. Adres IP pojawia się na wyświetlaczu po uruchomieniu urządzenia (około 45 sekund).

Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny, ustawienia sieciowe można skonfigurować ręcznie na urządzeniu.

RĘCZNA KONFIGURACJA SIECI

Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie skonfigurować adres IP, maskę podsieci i standardową bramę:

- Przytrzymaj niebieski przycisk przez co najmniej 5 sekund
- Kursor pojawi się na pierwszym miejscu adresu IP
- Użyj czerwonego przycisku aby zwiększyć cyfry (+1)
- Użyj niebieskiego przycisku aby przejść o jedno miejsce w prawo

| EMU M-Bus Center | \rightarrow | M-Bus Slaves: | 123 |
|------------------|---------------|--|--|
| | +1) | IP Adress: Subnet: Gateway: Firmware: | 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1 2.0 |
| E | | | |

- · Powtarzaj ten proces, aż dotrzesz do ostatniego miejsca
- Na koniec naciśnij niebieski przycisk

Teraz można uzyskać dostęp do EMU M-Bus Center pod skonfigurowanym adresem IP.



LOGOWANIE

Wszystkie dodatkowe kroki konfiguracyjne są wykonywane poprzez interfejs EMU M-Bus Center. Interfejs sieciowy jest dostępny w następujący sposób:

- Uruchom przeglądarkę internetową
- Wprowadź adres IP EMU M-Bus Center w pasku adresu przeglądarki
- Teraz pojawi się ekran logowania
- Standardowe logowanie

| Name: | admin |
|-----------|-------|
| Password: | 123 |

- Zaloguj się klikając *Login* lub naciskając *Enter*
- Po zalogowaniu pojawi się ekran główny EMU M-Bus Center

| connected | |
|---|-------|
| connected | |
| Name | |
| | |
| | |
| | |
| Password | |
| Password | |
| Password Login | Clear |
| Login | Clear |
| Password Login ws://192.168.1.160 | Clear |



INTERFEJS SIECIOWY (SERWER WWW)

Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się ekran główny EMU M-Bus Center.

Powrót do ekranu głównego z dowolnego podmenu następuje po *kliknięciu loga EMU* w lewym górnym obszarze.

Ponieważ interfejs WWW jest aplikacją, a nie stroną internetową, przycisk "wstecz" przeglądarki nie działa!

Jedno *z czterech podmenu* EMU M-Bus Center można wybrać w środku ekranu głównego

Ustaw żądany język w menu rozwijanym w prawym dolnym rogu.





USTAWIENIE CZASU

Prawidłowy czas systemowy jest warunkiem dokładnego rejestrowania wartości pomiarowych. EMU M-Bus Center działa wewnętrznie z czasem UTC. Jest obliczany automatycznie na podstawie wprowadzonego czasu lokalnego i ustawionej strefy czasowej.

Wykonaj następujące czynności, aby ustawić godzinę:

• Wybierz Konfiguracja rejestratora na ekranie główny



• Ustaw prawidłową strefę czasową za pomocą zakładki Ogólne

| tat Logisty mań Dąbrov | rka Sp.zo.o rskiego 441 | | | 39.6 | ^{isae} 6 | mA Na | N°C Na | N |
|---|--|------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|--------|---|
| ny ekran 🔸 Kor | figuracja rejestratora | | | | | | | |
| Ogólne | Sieć | Data/godzina | Czujnik temp. | Wejścia S0 | Konwerter p | b Diagnostyka | E-Mail | |
| Poznań Dąb Strefa czasowa (UTC + 01: 00 | rowskiego 441) Bruksela, Kopenhagi | a, Madryt, Paryż | | | | | | = |
| Domyślny cykl oc 10 s | czytu Czas oczekiwa | nia na żądanie MBus (m | 15] | | | | | |
| Zapisz | / | R | estart | | | | | |

• Aby zastosować zmiany, potwierdź ustawienia za pomocą Zapisz.



Jakość która się liczy.



Aktualny czas lokalny i datę można ustawić w zakładce Data/godzina

- Aby zastosować zmiany, potwierdź ustawienia za pomocą Zapisz.
- · Teraz, twój czas systemowy jest ustawiony.

WSKAZÓWKA!

Poprawny serwer czasu NTP można skonfigurować na karcie *Data/godzina*. Jeśli dostępne jest połączenie internetowe (w tym skonfigurowana brama), EMU M-Bus Center synchronizuje czas systemowy ze skonfigurowanym serwerem NTP.

Na przykład. serwer czasu Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Metrologii (METAS): *metasntp11.admin.ch*

Jakość która się liczy.

Made in Switzerland

WYSZUKANIE / DODAWANIE MIERNIKÓW

Mierniki podłączone przez magistralę M-Bus można albo dodać za pomocą automatycznego wyszukiwania, albo dodać ręcznie do EMU M-Bus Center przy użyciu znanego adresu pierwotnego lub wtórnego. Automatyczne wyszukiwanie można zastosować do jednej lub wszystkich **Szybkości transmisji**.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać mierniki do EMU M-Bus Center:

• Wybierz Konfiguracja miernika na ekranie głównym



- W przypadku automatycznego wyszukiwania wybierz żądaną Szybkość transmisji w zakładce Szukaj aby rozpocząć skanowanie
- Rozpocznij wyszukiwanie za pomocą adresu wtórnego lub adresu pierwotnego

| | | | | aamin 🔳 |
|--|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Astat Logistyka Sp.zo.o Poznań Dąbrowskiego 441 | Mbus napięcie 39.70 | V 6 | mA NaN°C | Czujnik temp. 2 |
| Gibwny ekran 🔸 Kontiguracja miernika | | | | |
| Merrik Dodaj Usuń Sznikaj Szyteksé transmisj Viszystro | Szabiony - | Jednostka uz | Terran odczytu | |
| za pośrednictwem adresu piewiomego 0d: Do: 0 | | | | |
| Zátzymaj Status bezczpnny (3 Slaves) 28.06.2019 - 14:01:10 SN 128809 FW 1.1.7434.r1 | | | | Polnisch 🚍 |



 W przypadku rejestracji ręcznej należy wybrać typ adresu miernika (Prim = pierwotny, Sec = wtórny), Szybkość transmisji jak również Adres w zakładce Dodaj.

| tat Logistyka Sp.zo.o znań Dąbrowskiego 441 | Mixus naveçere 39.70 V 6 mA ANA Cupirk terre 3 NaN °C NaN ° |
|--|---|
| Miemik Dodaj Usun : Szybłość trans. Sec Domyś. = Adres 0 | szukaj Szabiony Jednosłka uz. Termin odczyłu |

• Kliknij **Zapisz**, aby dodać miernik



SPRAWDZENIE MIERNIKA

Po automatycznym wyszukiwaniu lub ręcznej rejestracji wykryte mierniki są wyświetlane na liście mierników.

Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć listę mierników:

· Wybierz Konfiguracja miernika na ekranie głównym



• Wybierz zakładkę Miernik

| EGTR | | | | | | | • | admin |
|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------|
| itat znai | Logistyka † Dąbrowski | Sp.zo.o ego 441 | | | Mbus na 39. | 68 V 5 mA | Czujnik temp. 1 | C NaN ° |
| iny ei | oran > Konfigur | acja miernika | | | | | | |
| Mier | nik | Dodaj | Usuñ | Szukaj | Szabiony | Jednostka uz Tenmi | n odczytu | |
| ID | Nazwa | Adres wtórny | Producent | Medium | Cykl odczytu | Ostatni odczyt | Status | |
| 1 | S0-Input-1 | 900 | | Other | domyšliny | | 2 | Detate |
| 2 | S0-input-2 | 901 | | Other | domyšky | | ? | Detate |
| 3 | S0-Input-3 | 902 | | Other | domyślny | | 2 | Detale |
| 4 | S0-Input-4 | 903 | | Other | domyślny | | ? | Detale |
| 5 | Czujnik temp. 1 | 1000 | | Other | domyślny | | 2 | Detale |
| 6 | Czujnik temp. 2 | 1001 | | Other | domyśłny | | ? | Detale |
| 7 | EMU Professional M- Bus | 26760 | EMU | Electricity | domyślny | 28.05.2019 - 14.30.00 | 0 | Detale |
| 8 | ASTec PRO380Mb | 17050394 | LDR | Electricity | domysłny | 28.06.2019 - 14.30.01 | 0 | Detale |
| 9 | EMU Alkounder M-Bus | 23416 | EMU | Electricity | domyślny | 28.06.2019 - 14.30.01 | 0 | Detale |



👂 Znaleziono miernik - pomyślnie odczytano

Miernik wskazuje błąd

Miernik jest aktualny - nie można go już odczytać

Miernik – jeszcze nie odczytany 2



Jakość która się liczy.

Made in Switzerland 🛨

KONFIGURACJA CYKLU ODCZYTU

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować cykl odczytu podłączonych mierników:

• Wybierz Konfiguracja rejestratora na ekranie głównym



• Wybierz Domyślny cykl odczytu w zakładce Ogólne

| at Logisty nań Dąbrov | /ka Sp.zo.o vskiego 441 | | | Mbus nap 39.7 | ^{kecke} 70∨6 | s prad mA | NaN °C | NaN° |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------|
| nyekran ≻ Kor | nfiguracja rejestratora | | | | | | | |
| Ogólne | Sieć | Data/godzina | Czujnik temp. | Wejścia S0 | Konwerter | po Diag | nostyka E-I | Viail |
| Kopia zapas | Aktualizacja | Certyfikat SSL | | | | | | |
| Nazwa | | | | | | | | |
| Astat Logist | yka Sp. zo.o | | | | | | | |
| Lokalizacja | | | | | | | | |
| Poznań Dąt | rowskiego 441 | | | | | | | |
| Strefa czasowa | | | | | | | | |
| (UTC + 01: 00 |) Bruksela, Kopenhaga | , Madryt, Paryż | | | | | | ≡ |
| Domyślny cykl od | Iczytu Czas oczekiwa | nia na ządanie MBus [m | 5] | | | | | |
| 15 min | 0 | | | | | | | |
| Zapisz | | Re | start | | | | | |
| | | | | | | | | |

• Kliknij Zapisz aby aktywować wybrany cykl.



PRZEGLĄD POMIARÓW

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić wartości pomiarowe podłączonych mierników:

• Wybierz *Przegląd miernika* na ekranie głównym.

| Przegląd miernika | |
|-------------------|--|

• Wybierz *Medium*

(Elektryczność, Woda, Ciepło, Gaz, Instalacja solarna, Pozostałe)

• Kliknij przycisk Detale żądanego miernika na liście mierników

| | | | | | | 0 | admin 🛓 |
|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Astat Logistyka Poznań Dąbrowskie | Sp.zo.o :go 441 | | | Mbus napłęcie 39.70 V | 6 m/ | Czujnik temp. 1 NaN °C | Czujnik temp. 2 NaN °C |
| Główny ekran > Przegląd | miernika > Miernik (| energii | | | | | |
| Miernik energii | | | | | | | |
| Nazwa / EMU Professional M- | Adres pierwotny | Adres wtórny | Producent 60 FMU | 28.06.2019 - 15 | t Status | | tale |
| Bus ASTec PRO380Mb | | 1 170503 | 94 LDR | 28.06.2019 - 15: | 00.01 0 | De | stale |
| EMU Allrounder M-Bus | | 0 234 | 16 EMU | 28.06.2019 - 15 | 00:01 | Di | atale |
| 3 Całkowiła liczba wierszy | | | | | | | |
| Status bezczynny (3 3 28.06.2019 - 15:01:14 S/N 126809 FW 1.1.7 | Slaves) 7434.r1 | | | | | | Polnisch |
| 14 | | Ja | kość | która sie | ę liczy. | , | |



- Teraz w tabeli pomiarów wyświetlane są aktualne wartości pomiarów przesyłanych przez magistralę M-Bus.
- **Dodatkowe informacje**, takie jak **Producent**, **Medium** itp. są również pokazane.
- Możliwe jest również wyświetlenie wykresu (*Chart*) z wybranym przedziałem czasu dla zużycia energii.

| | | | | | | 0 | admin 🚺 |
|--|----------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| Astat Logis Poznaň Dąbro | ityka Sp.zo.o owskiego 441 |) | | Mbus napięcie 39.72 V | Mous prad 6 mA | Czujnik temp. 1 NaN °C | NaN°C |
| Główny ekran > F | Przegląd miernika 🔸 | Miemik energii > Ostatni | odczyt | | | | |
| EMU Profe | ssional M-B | US Odświez | | | | EMU Professio | nal M-Bus = |
| Adres pierwotny Adres wtórny Medium Producent | 3 26760 Electricity EMU | Lokalizacja Centrum kosztów Komentarz Ostatni odczyt | Poznań Astat 28.06.2019 - 15.00.00 | 0 | | | 0 |
| piątek, 28.06.20 | 19 | | | | | | = |
| | Nazwa | | | ostatnia wartość | Jednostka | | |
| 0 | Fabrication | | | 267 | 60.000 None | | |
| 1 | Energy / Taryfa 1 | | | 538 | 12.784 kWh | Chart | |
| 2 | Energy / Taryfa 2 | | | | 0.000 Wh | Chart | |
| 3 | Energy / Taryfa 1 | | | | 41.000 Wh | Chart | |
| 4 | Energy / Taryfa 2 | | | | 0.000 Wh | | |
| 5 | Power (vendor sp | ecific) / Faza L1 | | 224 | 86.000 W | | |

Jakość która się liczy. Made in Switzerland 📀

PL INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU

KONFIGURACJA WYSYŁANIA DANYCH FTP

EMU M-Bus Center może przesyłać dane automatycznie do serwera FTP po każdym odczycie. Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować przesyłanie *FTP*:

• Wybierz Kopia zapasowa i integracja systemu na ekranie głównym



- Wybierz zakładkę FTP w zakładce Prześlij
- · Wykonaj minimalne ustawienia serwera
 - Adres serwera, Port (jeśli różni się od 21)
 - Nazwę użytkownika, Hasło, Ścieżkę
- Szyfrowanie (połączenie FTPS lub SSL)

| at Logistyka Sp.zo.o nań Dąbrowskiego 441 | | 3 | bus napięcie 39.72 V | Mbus prąd 5 m/ | NaN °C | Czujnik temp. NaN ° |
|---|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| r ekran > Kopie zapasowa i integra ksport danych Prześlij FTP Cloud | cja systemu BACnet BACNet E | 38MD | | | | |
| Serwer | Port | | ٦ | | | |
| Nazwa użytkownika | Haslo | Pokaz ha | sło | | | |
| Scieżka | SSL . | | | | | |
| Eksportuj do Separator json = Przešij Zapisz Przešij | Opde Export Sprache |) | _ | | | |



Jakość która się liczy.



- Aktywuj przesyłanie FTP
- Określ typ eksportu

| | | | • | i admin 😩 |
|---|---|--------------------------|----------------|---------------------|
| Astat Logistyka Sp.zo.o Poznań Dąbrowskiego 441 | | Mbus napięcie 39.70 V | 6 mA Czujnik t | emp. 1 N°C NaN°C |
| Główny ekran > Kopia zapasowa i integrac Eksport danych Prześlij | ja systemu BACnet BACNet BBMD | | | |
| FTP Cloud | | | | |
| Serwer | Port | | | |
| Nazwa uzytkownika | Hasło | Dakat basis | | |
| Sciuzka | | PORAZ NASKO | | |
| Eksportuj do Separator csv = Prze = | Opcje Export Sprache Stand E Polni E | | | |
| Zapisz Prześlij | | | | |
| Status bezczynny (3 Slaves) 28.06.2019 - 15:10:18 S/N 126809 FW 1.1.7434.r1 | | | | Polnisch |

• Kliknij Zapisz, aby zastosować ustawienia

Teraz przesyłanie nastąpi po każdym odczycie miernika (w zdefiniowanym cyklu odczytu).

WSKAZÓWKA!

Przesyłanie FTP jest rejestrowany w Konfiguracji rejestratora w zakładce Diagnostyka. Użyj tego, aby określić dlaczego połączenie mogło nie działać.

Jakość która się liczy.

Made in Switzerland

PL INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU

KONFIGURACJA WYSYŁANIA DANYCH EMS ISO 50001

EMU M-Bus Center może być używane razem z oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania energią i rozliczeniami EMU / Helvatron Joulio-Web zgodnym z ISO 50001.

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować przesyłanie danych do systemu EMS:

• Wybierz Kopia zapasowa i integracja systemu na ekranie główny.



- Wybierz zakładkę Prześlij a następnie zakładkę Cloud
 - Użyj Wybierz pem aby wybrać certyfikat wygenerowany przez Joulio Web
 - Prześlij certyfikat

18

- · Wybierz Tak aby aktywować przesyłanie w chmurze
- Kliknij Zapisz aby zastosować ustawienia

| Eksport danych | Prześlij | BACnet | BACNet BBMD | |
|----------------|----------|----------------|-------------|--|
| FTP | Cloud | | | |
| Serwer | 1994 | Port Id | | |
| | | 0 | | |
| 🗌 Tak | Zapisz | | | |
| Wybierz pen | Prze | slij Usuri pem | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Jakość która się liczy.

Made in Switzerland 🛨

DANE TECHNICZNE

| Napięcie zasilania U _N | 24V DC (20 – 28V DC) |
|---|---|
| Max pobór prądu I _{MAX} | 900mA |
| Temperatura otoczenia T _{Amb.} | 050 °C |
| Zatwierdzenie | IEC / EN 61000-6-2; IEC / EN 61000-6-3 |
| Zarządzanie energią | ISO 50001 |
| Dane mechaniczne | |
| Instalacja | Szyna TH35 |
| Szerokość obudowy | 5 modułów, 90 mm |
| Waga | Około 400 g |
| Materiał obudowy | Polikarbonat, nadający się do recyklingu, niepalny |
| Interfejsy | |
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX |
| USB | Typ A (Master); typ B (Slave) dla konwertera M-Bus |
| Karta pamięci | Mikro SD |
| Czujnik temperatury | 2 x PT1000 |
| | odchylenie +/- 2 °C (T _{Amb.} -10+60 °C) |
| Wyjście przekaźnikowe | 2 x Forma A |
| | Maks. wydajność przełączenia: 5A / 277V AC |
| | Wskazanie stanu błędu M-BUS |
| Wejścia impulsowe S0 | 4 x izolowane wejścia S0 |
| | Zacisk 2, 4, 6, 8: Wyjście 13V DC / 15mA |
| | Zacisk 1, 3, 5, 7: Wejście transoptorowe |
| M-Bus | 3 x porty (równoległe) |
| M-Bus | |
| Zgodność | Licznik energii elektrycznej, ciepła, wody i gazu z |
| | określeniem M-Bus według EN 13757-2, -3 |
| | (dawniej EN 1434-3) |
| Max pobór prądu I _{M-Bus max} | 375mA (250 x 1,5mA) |
| Prędkość | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
| Adresowanie | Pierwotne – lub wtórne adresowanie |
| Wyślij subkod resetowania aplikacji | Tak (można wyłączyć) |
| Wyślij SND_NKE | Tak (można wyłączyć) |
| BACnet IP | |
| Profil | B-ASC |
| Funkcja | Gateway M-Bus do BACnet |
| Dodatkowa funkcja | BBMD |

Jakość która się liczy.

19

Made in Switzerland 🕂





ASTAT LOGISTYKA SP.ZO.O. Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań

Telefon: +48 61 848 82 760 Fax: +48 61 848 82 76

info@astat.pl www.astat.pl