



RGT-MT18 SVC (LV)

Skrócona instrukcja obsługi i programowania

Spis treści

RGT-MT18 SVC (LV)
Ekran główny4
Measurements \rightarrow 1. Measurements Page I6
Measurements $ ightarrow$ Measurements Page I $ ightarrow$ 1.1. Total Values6
Measurements $ ightarrow$ Measurements Page I $ ightarrow$ 1.2. Voltage & Current7
Measurements $ ightarrow$ Measurements Page I $ ightarrow$ 1.3. Cosinus7
Measurements \rightarrow Measurements Page I $\rightarrow 1.4$. Total Energy7
Measurements \rightarrow Measurements Page I $\rightarrow 1.5$. Instant Power8
Measurements \rightarrow Measurements Page I \rightarrow 1.6. Reactive Ratios8
Measurements \rightarrow Measurements Page I $\rightarrow 1.7$. Power Analysis8
Measurements \rightarrow Measurements Page I \rightarrow 1.8. Step Values9
Measurements \rightarrow 2. Measurements Page II
Measurements \rightarrow Measurements Page II $\rightarrow 2.1$. Voltage & Frequency10
Measurements \rightarrow Measurements Page II $\rightarrow 2.2$. THD-V & THD-I10
Measurements \rightarrow Measurements Page II $\rightarrow 2.3$. Power Factor10
Measurements $ ightarrow$ Measurements Page II $ ightarrow$ 2.4. Harmonic Voltage11
Measurements \rightarrow Measurements Page II $\rightarrow 2.5$. Harmonic Current11
Measurements \rightarrow Measurements Page II $\rightarrow 2.6$. Demand11
Measurements \rightarrow Measurements Page II $\rightarrow 2.7$. Min/Max12
Wyświetlane są minimalne, maksymalne oraz średnie wartości prądu
Settings \rightarrow 3. Settings Page
Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.1. Current Trans13
Settings \rightarrow Settings Page $\rightarrow 3.1$. Current Trans $\rightarrow 3.1.1$. Changing the Voltage Transformer Value
Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.1. Current Trans \rightarrow 3.1.2. Change Current Transformer Ratio13
Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.1. Current Trans \rightarrow 3.1.3. Current Transformer Test14
Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.2. Voltage Harmonic Protection14
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$ 3.3. Current Harmonic Protection14
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$ 3.4. Generator Compensation Setting
Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.5. Voltage Protection15
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$ 3.6. Inductive and Capactive Alarm15
Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.7. Compensation Target Setting16
Settings \rightarrow Settings Page $\rightarrow $ 3.8. Temperature Control16

Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	3.9. Modbus	16
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	3.10. Step Settings	17
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	\rightarrow 3.10. Step Settings \rightarrow 3.10.1. Step Times	17
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	\rightarrow 3.10. Step Settings \rightarrow 3.10.2. Automatic Level measurement	18
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	\rightarrow 3.10. Step Settings \rightarrow 3.10.3. Step Test	18
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	ightarrow 3.10. Step Settings $ ightarrow$ 3.10.4. Entering the Manual Step Value	19
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	ightarrow 3.10. Step Settings $ ightarrow$ 3.10.5. Entering the Manual SVC Value	19
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	\rightarrow 3.10. Step Settings \rightarrow 3.10.6. PFC Setting	19
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	3.11. Device Settings	20
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	ightarrow 3.11. Device Settings $ ightarrow$ 3.11.1. Device Setup	20
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	ightarrow 3.11. Device Settings $ ightarrow$ 3.11.2. Language Options	21
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	\rightarrow 3.11. Device Settings \rightarrow 3.11.3. Password Settings	21
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	\rightarrow 3.11. Device Settings \rightarrow 3.11.4. Delete Records	22
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	\rightarrow 3.11. Device Settings \rightarrow 3.11.5. Date and Time Settings	23
Settings $ ightarrow$ Settings Page $ ightarrow$	ightarrow 3.11. Device Settings $ ightarrow$ 3.11.6. Date and Time Settings	23
Schematy:		24
Schemat podłączenia trójfa	zowego średniego napięcia (3P4W)	24
Schemat podłączenia trójfa	zowego niskiego napięcia (3P4W)	25
Podłączenie PFC i sterowni	ka obciążenia indukcyjnego (SVC)	26
Zdalna komunikacja z RS48	5 (GSM-MOD)	27
Zdalna komunikacja z RS48	5 (ETH-MOD)	27
Wymiary		28
Jak wybrać stronę główną?		30
Jak skonfigurować urządze	nie?	30
Jak zmienić wartość prądu	transormatora?	31
Jak przebiega test przekład	nika prądowego?	32
Jak przebiega pomiar stopr	i?	33
Jak wprowadzić wartość sto	opnia ręcznie?	33
Jak wykonać test stopni?		34
Jak przywrócić ustawienia i	abryczne oraz ustawienia fabryczne menu?	35
Informacje techniczne		36

Ekran główny

	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	$15 16 17 18 \longrightarrow 2$
	Voltage L-N	Voltage L-L	L1 99
	и 220.0 ч	^{L12} 380.0	√ L2 99 → 3 L3 99
	L2 220.0 V	L23 380.0 V	
	L3 220.0 V	··· 380.0	
9-		SETTINGS	$12:00:00 \longrightarrow 7$ 01/01/16 $\longrightarrow 8$

1 – Diody LED wskazujące sposób włączenia stopnia



- 1 połączenie trójfazowe
- 2 połączenie dwufazowe (L1-L2)
- 3 połączenie dwufazowe (L2-L3)
- 4 połączenie dwufazowe (L3-L1)
- 5 połączenie jednofazowe (L1)
- 6 połączenie jednofazowe (L2)
- 7 połączenie jednofazowe (L3)
- 8 wyjście puste (niewykorzystane)

2 – Rodzaje diód LED

Stopień aktywny (kondensator)

1

Stopień Aktywny (dławik kompensacyjny)

Stopień nieaktywny (kondensator)



Stopień nieaktywny (dławik kompensacyjny)

3 – Wskaźnik TCR(SVC)

Każda faza połączona jest z układem TCR. Pokazane są oddzielne wskaźniki wykorzystania jednofazowych dławików kompensacyjnych na każdej fazie (wyrażone w procentach 0-99%) połączone do SVC.

L1	99
L2	99
L3	99

5

4 – Wskaźnik temperatury

Wskaźnik przedstawia temperaturę wewnętrzną w °C. Kiedy nie ma odczytu z czujnika, lub temperatura spadnie poniżej -40°C wyświetlany jest komunikat NC.

5 – Wskaźnik zdalnej komunikacji

Active Przez 1 sekundę wyświetlany jest status zdalnej komunikacji z RGT-MT18. Komunikat "Passive" oznacza brak połączenia. Passive

6 – Wskaźnik zasilania systemu

System wskazuje zasilanie z sieci lub generatora. Jeżeli jest napięcie (220V) na wejściu od generatora oznacza to, że używany jest agregat. Gdy jest brak napięcia na wejściu od generatora, wykorzystywane jest zasilanie z sieci.



Zasilanie z generatora

Pozwala na dotykowe sterowanie. Poprzez naciskanie przycisków w odpowiednim polu można odczytywać poszczególne wartości oraz zmieniać ustawienia.

9	-	Ро	mi	iar	y
_					







Zasilanie z sieci





СОМ

COM

Measurements → 1. Measurements Page I



Po przyciśnięciu przycisku "MEASUREMENTS" pojawia się obszar "MEASUREMENTS PAGE-I". Z tego okna jest możliwość przełączania się pomiędzy: Total Values, Voltage & Current, Cosinus, Total Energy, Instant Powers, Ratios, Power Analysis, Step Values oraz Measurements-II.

- 1.1. Total Values: Wyświetlane wartości PF, P, +Q, -Q, S oraz współczynniki mocy i
- **1.2.** Voltage&Current: Pomiar wartości napięcia oraz prądu.
- **1.3. Cosinus:** Pomiar jest pokazywany w liczbach i wykresach.
- 1.4. Instant Power: Pomiar mocy aktywnej oraz biernej
- **1.5. Ratios:** Stosunek mocy pojemnościowej do czynnej oraz mocy indukcyjnej do czynnej
- **1.6. Power Analysis:** Wartości współczynnika mocy.
- 1.7. Step Values: Podgląd podłączonych stopni
- 2. Measurements-II: Przejście do drugiej strony pomiarowej

Measurements \rightarrow Measurements Page I \rightarrow 1.1. Total Values

	Total Values			Ratios(%)	
PF	1.000		Ins. Ind.	1.000	
Ρ	0.000	kW	Ins. Cap.	0.000	
+Q	0.000	kVAr	Tot. Ind.	0.000	
-Q	0.000	kVAr	Tot. Cap.	0.000	
-S	0.000	kVA	Offset	0.000	kVAr
C	🎢 MEASUF	REMENTS	80	SETTI	NGS

Wyświetlane są wartości całkowite.





Wyświetlane są wartości napięcia oraz natężenia prądu w każdej fazie.

Measurements \rightarrow Measurements Page I \rightarrow 1.3. Cosinus



Wyświetlane są wartości cosinusów każdej fazy w liczbach i wykresie.

Measurements \rightarrow Measurements Page I \rightarrow 1.4. Total Energy

Total Energies	234.999*P(Imp)
	234.999 +Q [End]
	234.999 ^{-0 (Kap)}
	234.999 ^{-P (Exp)}
	BACK NEXT 🖒

Wyświetlane są wartości całkowite energii. Po kliknięciu "BACK" lub "NEXT" wyświetlane będą wartości - energii każdej fazy, taryfy energii, wartości energetyczne generatorów.

Measurements \rightarrow Measurements Page I \rightarrow 1.5. Instant Power



Wyświetlane są wartości mocy czynnej i mocy biernej.

Measurements \rightarrow Measurements Page I \rightarrow 1.6. Reactive Ratios

REACTIVE RATIOS	Inductive (Q/P)	Capacitive (-Q/P)
INSTANT RATIOS (%)	0.0	0.0
HOURLY RATIOS (%)	0.0	0.0
DAILY RATIOS (%)	0.0	0.0
MONTHLY RATIOS (%)	0.0	0.0
TOTAL RATIOS (%)	0.0	0.0
	итѕ 😓	SETTINGS

Wyświetlane są współczynniki indukcyjne i pojemnościowe wyrażone w % w trybie chwilowym, godzinnym, dziennym, miesięcznym i całościowym.

Dane bieżące są średnią z pięciu ostatnich sekund Dane godzinowe resetują się na początku każdej godziny Dane dzienne resetują się codziennie o godzinie 00:00 Dane miesięczne resetują się pierwszego dnia nowego miesiąca o godzinie 00:00 Dane całkowite obliczane są według całkowitego zużycia energii

Measurements \rightarrow Measurements Page I \rightarrow 1.7. Power Analysis

Power Analysis Samples						
	L1	L2	L3	Time (min)		
1.	0.00	0.00	0.00	0		
2.	0.00	0.00	0.00	0		
3.	0.00	0.00	0.00	0		
4.	0.00	0.00	0.00	0		
5.	0.00	0.00	0.00	0		
1	MEASUI	REMENTS	💠 васк	NEXT 🖒		

Jeżeli zużycie mocy jest ustalone w określonym czasie to jest rejestrowany jako próbka. Jeśli ostatnia próbka jest o 15% wyższa niż poprzednia to jest rejestrowana jako inna. Jeśli jest o 15% mniejsza niż poprzednia to jest dodawana do próbki.

	Step V L1	alues L2	L3	Connection	Counter	
1.	-0.33	-0.33	-0.33	L1-2-3	10	
2.	-0,25	0.00	0.00	L1	30	
3.	0.00	-0,25	0.00	L2	45	
4.	0.00	0.00	-0,25	L3	1	
5.	0.00	0.00	0.00	Cancel	0	
🧥 MEASUREMENTS 🤙 BACK NEXT 🖒						

Measurements \rightarrow Measurements Page I \rightarrow 1.8. Step Values

Liczba łączna stopni to 18+1. Ostatni stopień to TCR (trzy dławiki jednofazowe, po jednym na każdej fazie) są podłączone do tego stopnia. Dławiki kompensacyjne wyzwalane są przez połączenie SVC CON.

Measurements → 2. Measurements Page II



Po przyciśnięciu przycisku "MEASUREMENTS-II" pojawia się obszar "MEASUREMENTS PAGE-II". Z tego okna jest możliwość przełączania się pomiędzy: Voltage & Freq, THD-V & THD-I, Power Factor, Volt.Harmonics, Cur.Harmonics, Demand, Min/Max, Main Page, Measurements-I.

- 2.1. Voltage & Frequency: Wartości napięcia i częstotliwości
- 2.2. THD-V / THD-I: Wartości całkowitego współczynnika THD napięcia i prądu.
- **2.3. Power Factor:** Przedstawiony są wartości współczynnika mocy w formie wartości oraz wykresu
- 2.4. Harmonic Voltage: 61 wartości harmonicznych napięcia dla każdej fazy
- 2.5. Harmonic Current: 61 wartości harmonicznych prądu dla każdej fazy
- 2.6. Demand: Zapotrzebowanie na moc czynną/bierną/pozorną oraz prąd
- 2.7. Min/Max: Wartości minimalne, maksymalne oraz średnie napiecia i prądu
- 2.8. Main Page: Powrót do ekranu głównego
- 2.9. Measurements-I: Przejście do okna MEASUREMENTS PAGE-I



Wyświetlane są napięcie L-N, L-L oraz częstotliwości każdej fazy

Measurements → Measurements Page II → 2.2. THD-V & THD-I



Wyświetlane są całkowite współczynniki zniekształcenia harmonicznymi napięcia oraz prądu każdej fazy.

Measurements \rightarrow Measurements Page II \rightarrow 2.3. Power Factor



Wyświetlane są wartości współczynnika mocy za pomocą rycin i wykresów

Measurements → Measurements Page II → 2.4. Harmonic Voltage

L1 - Voltage Harmonics							
3. 0.0	15. 0.0	27. 0.0	39. 0.0	51. 0.0			
5. 0.0	17. 0.0	29. 0.0	41. 0.0	53. 0.0			
7. 0.0	19. 0.0	31. 0.0	43. 0.0	55. 0.0			
9. 0.0	21. 0.0	33. 0.0	45. 0.0	57. 0.0			
11. 0.0	23. 0.0	35. 0.0	47. 0.0	59. 0.0			
13. 0.0	25. 0.0	37. 0.0	49. 0.0	61. 0.0			

Wyświetlane są harmoniczne napięcia każdej fazy do 61

Measurements \rightarrow Measurements Page II \rightarrow 2.5. Harmonic Current

L1 - Current Harmonics						
3. 0.0	15. 0.0	27. 0.0	39. 0.0	51. 0.0		
5. 0.0	17. 0.0	29. 0.0	41. 0.0	53. 0.0		
7. 0.0	19. 0.0	31. 0.0	43. 0.0	55. 0.0		
9. 0.0	21. 0.0	33. 0.0	45. 0.0	57. 0.0		
11. 0.0	23. 0.0	35. 0.0	47. 0.0	59. 0.0		
13. 0.0	25. 0.0	37. 0.0	49. 0.0	61. 0.0		

Wyświetlane są harmoniczne prądu każdej fazy do 61

Measurements \rightarrow Measurements Page II \rightarrow 2.6. Demand

C	urrent Demai	nd (15 min)	
	Current (A)	Date	Time
L1	0.000	00/00/0000	00:00
L2	0.000	00/00/0000	00:00
L3	0.000	00/00/0000	00:00
Toplam	0.000	00/00/0000	00:00
1	MEASURI	EMENTS 🔷 BACK	

Wyświetlane są całkowite wartości prądu, mocy czynnej, mocy biernej oraz pozorne wartości zapotrzebowania na moc.

Measurements \rightarrow Measurements Page II \rightarrow 2.7. Min/Max

C	Current Min-Ma Min	ax-Avg (A) (5 min) Max	Avg
L1	0.000	0.000	0.000
L2	0.000	0.000	0.000
L3	0.000	0.000	0.000
1	MEASUREM	ENTS 存 BAC	

Wyświetlane są minimalne, maksymalne oraz średnie wartości prądu.

Settings → 3. Settings Page



Po przyciśnięciu przycisku "SETTINGS" pojawia się obszar "SETTINGS PAGE". Z tego okna jest możliwość przełączania się pomiędzy: Current. Trans, THDV Set, THDI Set, Device Settings, Step Settings, Generator, Voltage Min/Max, Alarm, PF Correction, Temperature, Modbus oraz Main Page.

- 3.1. Current Trans: Zmiana współczynnika przekładnika prądowego. Test przekładnika
- 3.2. THDV Set: Ustawienia harmonicznych napięcia
- 3.3. THDI Set: Ustawienia harmonicznych prądu
- 3.4. Generator: Ustawienia generatora
- 3.5. Voltage Min/Max: Wartość maksymalna oraz minimalna napięcia
- **3.6.** Alarm: Ustawienia alarmów dotyczących indukcyjności oraz pojemności
- 3.7. PF Correction: Ustawienia indukcyjne oraz pojemnościowe
- 3.8. Temperature: Ustawienia zabezpieczeń temperaturowych
- 3.9. Modbus: Ustawienia komunikacji
- 3.10. Step Settings: Ustawienia stopni
- 3.11. Device Settings: Ustawienia urządzenia
- 3.12. Main Page: Powrót do ekranu głównego

Settings → Settings Page → 3.1. Current Trans



Na tej stronie można zacząć test przekładnika prądowego i zmienić wartość przekładnika prądowego i napięciowego.

Settings → Settings Page → 3.1. Current Trans → 3.1.1. Changing the Voltage Transformer Value



Po naciśnięciu przycisku zmiany typu przekładnika napięciowego, wartość przekładnika reguluje się za pomocą strzałek, a typ wybiera zaznaczając daną kropkę. (tylko w ROG-MT18 SVC)

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.1. Current Trans \rightarrow 3.1.2. Change Current Transformer Ratio



Regulowanie wartości przekładnika prądowego za pomocą strzałek "dół" "góra". Wybranie "X5" lub "X1" zgodnie z typem stosowanego przekładnika prądowego. Test rozpoczyna się automatycznie po naciśnięciu "OK". Jeśli wystąpi jakiś problem w połączeniu urządzenie to zakomunikuje oraz nie zaakceptuje połączenia.

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.1. Current Trans \rightarrow 3.1.3. Current Transformer Test

Test rozpocznie się automatycznie po wciśnięciu "confirm CT Connection". Jeśli wystąpią problemy z połączeniem urządzenie wyda stosowne ostrzeżenie i nie zaakceptuje połączenia. Jeśli test wypadnie pozytywnie urządzenie zacznie mierzyć stopnie automatycznie.

Settings → Settings Page → 3.2. Voltage Harmonic Protection



Na tej stronie można wykonać zabezpieczenie kontroli harmonicznej napięcia. Stan: aktywny lub pasywny. Można ustawić całkowitą harmoniczną napięcia i opóźnienie.

Settings → Settings Page → 3.3. Current Harmonic Protection



Na tej stronie można wykonać zabezpieczenie kontroli harmonicznej prądu. Stan: aktywny lub pasywny. Można ustawić całkowitą harmoniczną prądu i opóźnienie.

Settings → Settings Page → 3.4. Generator Compensation Setting



Na tej stronie tryb sterowania generatorem może być ustawiony jako pasywny lub aktywny. Można ustawić indukcyjność.

Settings → Settings Page → 3.5. Voltage Protection



Na tej stronie można ustawić zabezpieczenie przed zbyt wysokim lub niskim napięciem. Gdy zadane wartości zostaną przekroczone na urządzeniu wyświetli się alarm.

Settings → Settings Page → 3.6. Inductive and Capactive Alarm



Na tej stronie można ustawić alam idukcyjny i pojemnościowy. Gdy zadane wartości zostaną przekroczone na urządzeniu wyświetli się alarm.

Settings → Settings Page → 3.7. Compensation Target Setting



Na tej stronie można ustawić zadany współczynnik mocy oraz tolerancję.

Settings → Settings Page → 3.8. Temperature Control



Na tym ekranie można ustawić temperatury maksymalne oraz minimalne. Gdy zadane wartości będą przekroczone urządzenie zakumunikuje to na ekranie oraz wyświetli się alarm.



Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.9. Modbus



Na tej stronie można ustawić komunikacje zdalną urządzenia MODBUS RTU. Adresy Badrate i Modbus mogą być zmieniane. Databits = 8 , Stopbits = 1 , Parity = none

Settings → Settings Page → 3.10. Step Settings



- 3.10.1. Times: Ustawienia czasów: reakcji, ustalania oraz rozładowania
- 3.10.2. Enter the Step Value: Reczne wprowadzanie stopni
- **3.10.3.** Automatic Measurement: Pomiar wybranych stopni Back Settings page: Powrót do strony ustawień
- 3.10.4. PFC Settings: Ustawienia układu PFC (Power Factor Correction)
- 3.10.5. Stage Test: Kontrola wybranych stopni

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.10. Step Settings \rightarrow 3.10.1. Step Times



Drive Time – Jest to czas interwencji urządzenia do zmiany mocy w systemie Discharge Time – Jest to czas opóźnienia ponownego uruchomienia po rozładowaniu kondensatora Step Setting Time – Ustawienia opóźnienia przełączania między stopniami.



Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.10. Step Settings \rightarrow 3.10.2. Automatic Level measurement

Na tej stronie stopnie są mierzone automatycznie. Pomiary można zrobić tylko w wybranym stopniu. Jeśli stopień zostanie wybrany wyświetli się ekran poniżej i będzie wykonywany pomiar.



Jeśli podłączony jest kondensator z lewej strony widoczny jest znak (-). Jeśli podłączony jest dławik z lewej strony nie ma żadnego znaku.





Na tej stronie pomiar stopni wykonywany jest ręcznie. Wybrane stopnie stają się aktywne i są włączone.



Settings → Settings Page → 3.10. Step Settings → 3.10.4. Entering the Manual Step Value

Na tej stronie można wprowadzić wartość stopnia. Jedno i trójfazowe kondensatory lub dławiki kompensacyjne. Można wybrać stopień, fazę i wartość za pomocą strzałek.

Jeśli wartość do wprowadzenia jest jednofazowa powinno się wybrać "L1, L2 lub L3" z sekcji. Jeśli trójfazowa "L123"

ettings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.10. Step Settings	; →	3.10.5. Entering	g the	Manual	SVC	Value
---	------------	------------------	-------	--------	-----	-------



Na tej stronie można wprowadzić wartość stopnia. Jedno I trójfazowe kondensatory lub dławiki kompensacyjne.

W celu wprowadzenia wartości dławików kompensacyjnych podłaczonych do TCR. Stopnie 19 (dławik kompensacyjny podłaczony do T1), 20 (dławik kompensacyjny podłączony do T2), 21 (dławik kompensacyjny podłączony do T3)

Wartości dławików podłączonych do T1,T2,T3 sterownika muszą wynosić wpisane odpowiednio w stopniu 19,20 l 21.

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.10. Step Settings \rightarrow 3.10.6. PFC Setting

Select Relay Mode	1
PFC Active	Offset (kVAr)
TCR Passive	00.00 \$
	🗸 ок

Na tej stronie mogą wyć aktywowane lub dezaktywowane funkcje PFC(kompensacja za pomocą 18 wyjść) I TCR(SVC). Wartość przesunięcia Offset (kVar) można regulować. W razie potrzeby można

wyłączyć PFC. Gdy PFC jest wyłączone urządzenie przestaje ingerować w system.

Settings → Settings Page → 3.11. Device Settings



- **3.11.1. Device Setup:** Konfiguracja, automatyczny proces pomiarowy
- **3.11.2.** Language Options: Zmiana języka urządzenia
- **3.11.3. Delete Records:** Usunięcie danych urządzenia **Back Setting Page:** Powrót do strony ustawień
- 3.11.4. Factory Settings: Przywrócenie ustawień fabrycznych
- 3.11.5. Password Page: Ustawienie hasła

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.11. Device Settings \rightarrow 3.11.1. Device Setup



Current Transformer Te	st Current L1 380.0 A L2 380.0 A L3 380.0 A
Cancel CT Test	Confirm CT Connection
Step Measurement Step Test Was Started	1. Step (kVAr) L1 -01.50 L2 -01.50 L3 -01.50
CANCEL	🗸 ок

Aby ustawić urządzenie należy wpisać wartość pierwotną przekładnika prądowego. Po potwierdzeniu uruchamia się test przekładnika prądowego. Jeśli jest jakikolwiek problem, urządzenie wyda ostrzeżenie.

Jeśli nie ma żadnych problemów w połączeniach po zakończeniu testu przekładnika prądowego, urządzenie automatycznie rozpocznie pomiar stopni. Po wykonaniu pomiarów urządzenie zacznie kompensację zgodnie z ustawionymi wartościami.

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.11. Device Settings \rightarrow 3.11.2. Language Options



Na tej stronie można ustawić język urządzenia.

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.11. Device Settings \rightarrow 3.11.3. Password Settings

ł	🗦 Enter	New Pass	word!		
	Password Co	ontrol Passive		25	80
	1	2	3		Del
	4	5	6	0	Cancel
	7	8	9		ОК

Na tej stronie można ustawić hasło, które zabezpieczy urządzenie przed interwencją osób trzecich. Hasło składa się z 4 cyfr. Aby ustawić hasło należy wpisać kombinację, a następnie potwierdzić żeby hasło zostało zapamiętane.

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.11. Device Settings \rightarrow 3.11.4. Delete Records



Na tej stronie można wykasować dane

Date&Time: Zmiana daty i czasu

Delete Total Energy Values: Kasowanie sumy wartości energii (czynna, indukcyjna, pojemnościowa) **Delete Power Analysis:** Kasowanie analiz mocy

Back Setting Page: Powrót do strony ustawień bez wykonywania żadnej operacji

Delete Ratios: Usuwanie współczynniki mocy pojemnościowe i indukcyjne

Delete Demands: Usuwanie danych mocy czynnej, biernej, pozornej i bieżących zapotrzebowań

Date	e and Time	Settings		Veen	
Day		Month		rear	
27	-	07	*	19	•
	Hour		Miniute		
	14	-	53	•	
5	TURN	ВАСК	\checkmark		ОК

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.11. Device Settings \rightarrow 3.11.5. Date and Time Settings

Ustawienia daty i godziny. Ustawienia będą zapisane po zatwierdzeniu.

Settings \rightarrow Settings Page \rightarrow 3.11. Device Settings \rightarrow 3.11.6. Date and Time Settings



Można przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych lub tylko ustawienia fabryczne Menu.

Przywrócenie ustawień fabrycznych wymaga ponownego skonfigurowania urządzenia.

Schematy:

Schemat podłączenia trójfazowego średniego napięcia (3P4W)





Schemat podłączenia trójfazowego niskiego napięcia (3P4W)



Podłączenie PFC i sterownika obciążenia indukcyjnego (SVC)

Zdalna komunikacja z RS485 (GSM-MOD)



Zdalna komunikacja z RS485 (ETH-MOD)



Wymiary



Nazwa ustawienia	Wartość fabrycz.	Wartość min.	Wartość max.	Jednostka
Przełożenie przekładnika prądowego	5/5	5/5	5000/5	A
Napięcie harmoniczne (A/P) Pasywne	10	5	99	%
Opóźnienie harmoniczne napięcia	30	1	60	Sec.
Prąd harmoniczny (A/P) Pasywny	50	5	99	%
Opóźnienie prądu harmonicznego	50	1	60	Sec.
Wysokie napięcie (A/P) Pasywne	250	240	285	V
Niskie napięcie (A/P) Pasywne	180	120	200	V
Alarm indukcyjny (A/P) Pasywny	20	5	50	%
Alarm pojemnościowy (A/P) Pasywny	15	5	50	%
Generator (A/P) Pasywny	45	1	50	%
Inductive set	5	1	50	%
Capactive set	10	1	50	%
Wysoka temperatura (A/P) Pasywna	50	30	70	°C
Niska temperatura (A/P) Pasywna	-10	-20	10	°C
Drive Time	2	1	15	Sec.
Czas rozładowania	15	1	99	Sec.
Settling time	400	100	2000	Msec.
Szybkość transmisji	9600	2400	115200	Bps.
Modbus Adress	1	1	247	
Licznik stopni	16	1	18	

Jak wybrać stronę główną?

Strona główna to strona, która pojawi się na wyświetlaczu gdy urządzenie jest pod napięciem i pozostanie widoczna bez naciskania przycisków.

Wystarczy wyświetlić stronę, którą chcemy ustawić jako stronę główną. Jeśli przez 16 minut nie nastąpi przejście na inną stronę zostanie ona ustawiona jako strona główna.







Voltage L-L

Frequency

Voltage L-N

Measurment Page-2 Power Factor

Jak skonfigurować urządzenie?

Aby przejść do strony konfiguracji urządzenia wybierz następująco:

Settings 🍨 Device Settings Setting Setup

Po przejściu na stronę konfiguracji urządzenia należy wprowadzić wartości za pomocą strzałek "góra – dół". Po naciśnięciu przycisku "potwierdź" urządzenie automatycznie przełącza się na przekładnik prądowy i zaczyna test.

Test przekładnika prądowego

Urządzenie aktywuje 3 pierwsze stopnie (jeden po drugim), a następnie je dezaktywuje. (Urządzenie powtarza czynność 2 razy).

Enter the CT Ratio			
000.0	▲ ▼	° An	gle
1 015	0	/5A	© X5
			○ X1
TURN BACK	\checkmark		ок
Current Transformer Te	est Cur	rent RON	Π.
			.0
	L2	380 ,	.0
	13	380 ,	.0
Cancel CT Test		Confirm CT Connec	n tion
Step Measurement	1. S	tep (kVAr)	
Step Test Was Started	и,	-01.	50
	12	-01.	50
	L3	-01.	50
CANCEL	\checkmark		ок

W RGT-MT18 SVC: Do testu przekładnika prądowego podłącz kondensatory trójfazowe w 1/40() prądu transformatora do pierwszych trzech stopni (C1,C2,C3) urządzenia.

Jak zmienić wartość prądu transormatora?

Aby przejść do strony zmiany wartości przekładnika prądowego wybierz następująco:

Settings 🖤 Current Transformer 🍧 Change Current Transformer Ratio 🥗

Po przejściu na stronę można zmienić wartości za pomocą strzałek "góra – dół". Gdy wartości zostaną wprowadzone i zatwierdzone, urządzenie rozpocznie test przekładnika prądowego.

Jak przebiega test przekładnika prądowego?

Aby przejść do strony testu wybierz następująco:

Settings ^eCurrent Transformer ^e Start CT Test ^e

Test rozpoczyna się automatycznie po naciśnięciu przycisku testu przekładnika prądowego..

Current Transformer To CT Test was Started	L1 380.0 A
1. Trial	·· 380.0 ·
	·· 380.0 ·
Cancel CT Test	Confirm CT Connection





Jak przebiega pomiar stopni?

Aby przejść do strony wybierz następująco:

Settings 🍧 Step Settings 🍧 Auto Measurement 🥗

Należy zaznaczyć stopnie które mają być mierzone. Operacja zacznie się automatycznie po zatwierdzeniu.



Po rozpoczęciu urządzenie pokazuje który stopień jest mierzony oraz wartości każdej fazy. Jeśli podłączony jest kondensator widnieje znak (-), jeśli dławik kompensacyjny znaku.

Jak wprowadzić wartość stopnia ręcznie?

Aby przejść do strony wybierz następująco:

Settings * Step Settings * Enter the Steps Value *



Należy wybrać numer stopnia i wybrać wartości.

Jeśli wartość do wprowadzenia jest jednofazowa z sekcji należy wybrać L1 , L2 lub L3 zgodnie z fazą do której jest podłączone. Jeśli wartość jest trójfazowa należy wybrać L123.

Należy wprowadzić(-) jeśli zostanie wprowadzony kondensator, jeśli dławik kompensacyjny (+)

Capacitor						
¢	Enter	the Step Value	1			
Step		Phase		Value (kVa	ır)	
02	•	L123	•	-10.00	*	
				Ca	pacitor	•
5	1	TURN BACK	\checkmark		ок	

		Shunt	Rea	ctor		
Ó	Enter	the Step Valu	e!			
Step		Phase		Value (kV	ar)	
03	•	L3 `	•	+1.50	*	
					Reactor	
ধ্য	1	URN BACK	\checkmark		ОК	

Jak wprowadzić wartość SVC ręcznie?

Na tej stronie można wprowadzić wartość stopnia ręcznie.



W celu wprowadzenia wartości dławików podłączonych do TCR stopnie 19 (dławik podłączony do T1), 20 (dławik podłączony do T2), 21 (dławik podłączony do T3). Wartości dławików podłączonych do wyjść T1, T2, T3 sterownika muszą wynosić wartości odpowiednio wpisane na 19,20 i 21 stopniu.

Jak wykonać test stopni?

Aby przejść do strony testu wybierz następująco:

Settings 🍧 Step Settings 🖤 Step Test 🍧

Po otwarciu strony będą widoczne wszystkie stopnie.



W celu wybrania stopni do testu należy je zaznaczyć i zatwierdzić.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne oraz ustawienia fabryczne menu?

Aby przejść do strony wybierz następująco:

Settings •	Device Settings	Factory Settings
🔅 🔹 Factory Sett	lings	
Back Settings Page	Load Menu Settings	
Load Factory Settings?		
ACCEPT CANCEL Botk Settings Page Load Menu Settings Settings		

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy wybrać "load factory setting", a następnie zaakceptować. Jeśli chcemy przywrócić ustawienia fabryczne menu należy wybrać "load menu setting" oraz zaakceptować.

Przywrócenie ustawień fabrycznych menu wymaga ponownej konfiguracji urządzenia.

Informacje techniczne

Napięcie robocze	100 – 300V AC	
Częstotliwość	50 / 60 Hz	
Moc urządzenia	< 12VA	
Temperatura pracy	-20ºC+55ºC	
Zakres pomiaru napięcia	5V – 280V AC	
Zakres pomiaru prądu	5mA – 5,5A	
Współcz.przekładnika prądowego	5/5A5000/5A, 5/1A5000/1A	
Precyzja napięcia, prądu	%±0,5	
Dokładność aktywna	%±1	
Dokładność reaktywna	%±2	
Zegar czasu rzeczywistego	> 5 Lat	
Harmon. napięcia	2 - 61	
Harmon. prądu	2 - 61	
Szybkość połączenia zdalnego	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps	
Funkcje połączenia zdalnego	Databits.:8, Stopbits.:1, Parity:None	
Interfejs połączenia zdalnego	RS485 MODBUS RTU	
Wyświetlacz	5" kolorowy dotykowy LCD	
Rodzaj połączenia	Złącze wtykowe	
Styk	3A / 250V AC obciążenie rezystancyjne	
Liczba stopni	18 + TCR	
Średnica przewodu	1.5mm², 2.5mm² (wejścia napięciowe)	
Waga	<900g	
Montaż	Na przedniej osłonie obudowy	
Wysokość pracy	<2000m	
Stopień ochrony	IP41 (przód) , IP20 (tył)	
Wymiary otworu montażowego	140 mm x 140 mm	