



SNT - 100 SERİSİ / SERIES
MODEL: 115 - 125




MUCCO
WARNING LAMPS



- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-115	12V/DC	447mA
SNT-115-B	24V/DC	531mA
SNT-125	220V/AC	41mA
SNT-125-B	220V/AC	58mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	93-110	83-105
M2	88-110	82-102
M3	97-108	83-95
M4	95-104	78-90
M5	102-114	90-100
M6	99-111	84-97
M7	95-112	82-93
M8	96-108	79-98
M9	93-112	80-98
M10	95-107	79-96

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.




* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-115	295gr	(1) Kırmızı/Red
SNT-115-B	309gr	(2) Yeşil/Green
SNT-125	342gr	(3) Sarı/Yellow
SNT-125-B	356gr	(4) Mavi/Blue
		(5) Beyaz/White

Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

ŞİVİALTEKNIK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İkizelli O.S.B. Çiyim Sanatkarları San. Sit.
2. Ada C Blok No: 122 Başpaşalı / İstanbul
Tel: +90 (212) 282 47 48 / Faks: +90 (212) 282 47 48
www.ikazlambasi.com

MUCCO
WARNING LAMPS



2a

- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
 - 💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
 - 📊 Potansiyometre modu aktif
 - 🔊 Kademeli ses modu aktif (ses seviyesi artarak yükselir)
 - VOLUME Potansiyometre ile ses seviyesi belirleme
-
- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
 - 💡 To change the light mode, press and release the light button.
 - 📊 Potentiometer mode is active.
 - 🔊 Gradual sound mode is active.(The sound level rises gradually.)
 - VOLUME Adjusting the sound level with potentiometer.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



SNT - 100LT