


## UEM80-D M UEM80-4D R UEM80-4D E

Contatore di energia 80A trifase con comunicazione integrata  
80A three phase energy counter with built-in communication



I - MANUALE D'USO


GB - USER MANUAL

Subject to change without prior notice.

I protocolli di comunicazione sono disponibili sul sito [www.algoude.it](http://www.algoude.it), all'interno dell'Area riservata.  
Dati di accesso: Username **customers**, Password **customers**  
The communication protocols are available at [www.algoude.it](http://www.algoude.it), in the Client protected area.  
Login data: Username **customers**, Password **customers**

ATTENZIONE! L'installazione, la configurazione del circuito in cui è inserito il dispositivo e la sigillatura dei coprimosetti deve essere eseguita da figure professionalmente qualificate. Togliere la tensione prima di intervenire sullo strumento.  
WARNING! Device installation, wiring configuration and terminal cover sealing must be carried out only by qualified professional staff. Switch off the voltage before device installation.

## DIMENSIONI (mm) SIZE (mm)



## MODelli DISPONIBILI AVAILABLE MODELS

Nome Name	Modello/Porta Model/Port	Inserzioni possibili [es. 3.4.3=3fasi,4fil,3corr.] Available wirings (e.g. 3.4.3=3phases,4wires,3curr.)	Ingresso tariffa Tariff input	Uscita S0 S0 output
UEM80-D M	M-BUS	●	●	●
UEM80-4D R	RS485 MODBUS	●	●	●
UEM80-4D E	ETHERNET	●		●

Per ogni modello sono disponibili le seguenti configurazioni.  
For each model the following preset packages are available.

Configurazione Preset package	Descrizione Description
B	Basic (no MID, no RESET)
R	RESET su tutti i contatori [no MID] / RESET on all counters [no MID]
M	MID
S*	MID no varh [display]


\*In caso di configurazione S, il nome dello strumento cambia: viene aggiunta la lettera S (es. UEM80-4DS R).  
\*For S configuration, the instrument name changes: the S letter is added (e.g. UEM80-4DS R).

I contatori parziali sono azzerabili su tutti i modelli e le configurazioni.  
In all device models/preset packages, partial counters are resettable.

## PANORAMICA OVERVIEW




Il sigillo antieffrazione e la copertura dei morsetti piombabile sono inclusi solo in caso di configurazione M o S.  
The safety-sealing and the sealable terminal covers are included only with M or S package.



## SIMBOLOGIA SUL PANNELLO FRONTALE (ESEMPIO) SYMBOLS ON FRONT PANEL (EXAMPLE)

1MANBEDX002



### I - ITALIANO

- A. Nome dispositivo
- B. Numero seriale
- C. Indirizzo secondario per modello M-BUS.  
Per modello RS485 MODBUS: campo vuoto  
Per modello ETHERNET: indirizzo MAC
- D. Data Matrix
- E. Classe di protezione
- F. Costante d'integrazione (LED metropolitano)
- G. Corrente base (corrente massima)
- H. Temperatura di funzionamento
- I. Classe di precisione
- J. Tensione/frequenza nominale
- K. Tipo di collegamento:

  - Y=3fas 4fil 3corr.
  - △=3fas 3fil 3corr.
  - V=3fas 3fil 2corr.

- L. Simboli di approvazione MID
- M. Certificato di approvazione del tipo


Se il dispositivo è versione NO MID, "CL.1 EN 62053-21" sostituirà i campi I, L e M.

### PORTA RS485 RS485 PORT

La porta RS485 è disponibile a seconda del modello di dispositivo.  
The RS485 port is available according to the device model.

La porta RS485 consente la gestione del dispositivo tramite protocollo MODBUS RTU/ASCII. Per il collegamento del dispositivo alla rete, montare una resistenza di terminazione ( $RT=120\ldots150\ \Omega$ ) sul lato del convertitore RS485 e sull'ultimo dispositivo connesso alla linea. La massima lunghezza raccomandata per un collegamento è di circa 1200m a 9600 bps. Per lunghezze superiori è consigliabile utilizzare valori più bassi di velocità (bps), cavi con bassa attenuazione o ripetitori di segnale. Fare riferimento allo schema seguente.

The RS485 port allows to manage the device by MODBUS RTU/ASCII protocol. For device network connection, install a terminal resistance ( $RT=120\ldots150\ \Omega$ ) on the RS485 converter side and another one on the last device connected on the line. The maximum recommended distance for a connection is 1200m at 9600 bps. For longer distances, lower communication speed (bps), low-attenuation cables or signal repeaters are needed. Refer to the following scheme.



Valori di default: MODBUS RTU (8N1), 19200 bps


Default values: MODBUS RTU (8N1), 19200 bps

### PORTA M-BUS M-BUS PORT

La porta M-BUS è disponibile a seconda del modello di dispositivo.  
The M-BUS port is available according to the device model.

La porta M-BUS consente la gestione del dispositivo tramite protocollo M-Bus. Tra il PC e la rete M-Bus è richiesta un'interfaccia master per adattare la porta RS232/USB alla rete. Il numero di dispositivi collegabili dipende dall'interfaccia master utilizzata. Per il collegamento tra i diversi dispositivi, utilizzare un cavo schermato con i due conduttori di segnale "twistati". Fare riferimento allo schema seguente.

The M-BUS port allows to manage the device by M-Bus protocol. A master interface is required between PC and the M-Bus network to adapt RS232/USB port to network. The maximum number of devices to be connected can change according to the used master interface. For the connection among the different devices, use a cable with a twisted pair and a third wire. Refer to the following scheme.



Il dispositivo comunica solo se almeno 2 fasi di tensione sono collegate. I valori di default sono quelli definiti nella norma EN 13757.  
The device can communicate when at least 2 voltage phases are connected. Default values as defined in EN 13757 standard.


## PORTA ETHERNET ETHERNET PORT

La porta ETHERNET è disponibile a seconda del modello di dispositivo.  
The ETHERNET port is available according to the instrument device.

Installare la ferrite [in dotazione] sul cavo Ethernet ad un distanza massima di 5cm dal dispositivo. Assicurarsi di far fare un doppio giro al cavo Ethernet all'interno della ferrite. La porta ETHERNET consente la gestione del dispositivo da un qualsiasi PC connesso sulla rete ETHERNET/Internet. Nel campo d'indirizzo web del browser digitare 192.168.1.249, verrà visualizzato il Web server. Web server è stato progettato per due tipi di utenza, Amministratore per l'accesso completo alle funzioni del dispositivo (username: admin, password: admin), e Utente per l'accesso limitato alle funzioni del dispositivo (username: user, password: user).

Install the included ferrite on the Ethernet cable at a maximum 5 cm distance from the device. Make sure that the Ethernet cable is rolled twice inside the ferrite.

The ETHERNET port gives the possibility to manage the device by any PC connected on the ETHERNET/Internet network. In the browser web address field type 192.168.1.249, the device Web server will be displayed. Web server has been designed for two user type, Administrator for full device access [username: admin, password: admin], and User for limited device access [username: user, password: user].



### I - ITALIANO

1. LED STATO: stato della comunicazione; LAMPEGGIANTE LENTO=comm. interna ok, ON=accensione o aggiornamento in corso, LAMPEGGIANTE VELOCE=errore comm. interna
2. LED SPD: velocità di comunicazione; OFF=10 Mbps, ON=100 Mbps
3. LED LINK: link attività; ON=link ok, LAMPEGGIANTE=link activity

### GB - ENGLISH

1. STATUS LED: communication status; SLOW BLINKING=internal comm. ok, ON-switching on or upgrading in progress, FAST BLINKING=internal comm. error
2. SPD LED: communication speed; OFF=10 Mbps, ON=100 Mbps
3. LINK LED: link activity; ON=link ok, BLINKING=link activity

## INGRESSO TARIFFA TARIFF INPUT

L'ingresso tariffa è disponibile a seconda del modello di dispositivo.  
The tariff input is available according to the device model.

Per la gestione della tariffa, collegare all'ingresso tariffa un apparecchio esterno che genererà un segnale verso lo strumento. Il segnale verrà interpretato come segue:

- quando l'ingresso tariffa rileva un segnale senza tensione (0 V), lo strumento incrementa i contatori di tariffa 1
- quando l'ingresso tariffa rileva un segnale con tensione (fare riferimento alle Caratteristiche tecniche), lo strumento incrementa i contatori di tariffa 2

Note: i contatori totali continuano ad incrementare indipendentemente dallo stato dell'ingresso tariffa.

The tariff management is carried out by connecting an external device to tariff input, which is providing a signal to the energy counter. The tariff signal is managed as follows:


- if the tariff input detects a voltage free signal (0 V), the device will increase the tariff 1 counters group
- if the tariff input detects a voltage signal (see Technical features), the device will increase the tariff 2 counters group

Note: Total counters increase continuously regardless from the tariff input status.

## SCHEMI D'INSERZIONE WIRING DIAGRAMS

Si consiglia di installare un sezionatore di bassa potenza o dei fusibili sugli ingressi di tensione per protezione ed al fine di poter eseguire interventi sullo strumento senza necessità di disattivare l'impianto.  
It is suggested to install a low power switch or some fuses on the voltage inputs for protection and in order to operate on the instrument without deactivating the plant.

Note: Total counters increase continuously regardless from the tariff input status.



## SIMBOLOGIA A DISPLAY SYMBOLS ON DISPLAY

- |   |                      |                              |   |   |                                |                                     |                             |                    |                          |   |  |  |                      |                |  |
|---|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---|--|--|----------------------|----------------|--|
| 1. Ordine delle fasi:<br>○ correct [123]<br>○ errato [123]<br>○ non definito (es. manca una o più fasi) | 2. Valore di sistema | 3. Numero di fase del valore | 4. Identifica la pagina di Programmazione (SETUP) o Info (INFO) | 5. Parametri meteorologici corrotti (Code: XX). Contatore inutilizzabile, da restituire al Produttore | 6. Stato attivo dell'uscita S0 | 7. Stato attivo della comunicazione | 8. Pagina di Programmazione | 9. Area principale | 10. Area unità di misura | 11. Valore di un contatore parziale. Lampeggiante=contatore fermo | 12. Valore di un contatore tariffa 1 o 2 | 13. Valore di un contatore di bilancio | 14. Valore induttivo | 15. Capacitivo | 16. Valore di potenza o energia importata (→), esportata (←) |
|---|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---|--|--|----------------------|----------------|--|

### I - ITALIANO

- |   |                 |                       |  |   |                            |                                |               |              |                         |   |                                 |                           |                     |                      |  |
|---|-----------------|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1. Ordine delle fasi:<br>○ correct [123]<br>○ errato [123]<br>○ non definito (es. manca una o più fasi) | 2. System value | 3. Value phase number | 4. Identify the Setup page (SETUP) or the Info page (INFO) | 5. Meteorological parameters corrupted (Code: XX). Useless counter, to return to the Manufacturer | 6. S0 output active status | 7. Communication active status | 8. Setup page | 9. Main area | 10. Measuring unit area | 11. Partial counter value. Flashing=stopped counter | 12. 1 or 2 tariff counter value | 13. Balance counter value | 14. Inductive value | 15. Capacitive value | 16. Imported (→), exported (←) energy or power value |
|---|-----------------|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--|

### GB - ENGLISH

- |   |                 |                       |  |   |                            |                                |               |              |                         |   |                                 |                           |                     |                      |  |
|---|-----------------|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1. Phase sequence:<br>○ correct [123]<br>○ wrong [123]<br>○ not defined (e.g. one or more phases are missing) | 2. System value | 3. Value phase number | 4. Identify the Setup page (SETUP) or the Info page (INFO) | 5. Meteorological parameters corrupted (Code: XX). Useless counter, to return to the Manufacturer | 6. S0 output active status | 7. Communication active status | 8. Setup page | 9. Main area | 10. Measuring unit area | 11. Partial counter value. Flashing=stopped counter | 12. 1 or 2 tariff counter value | 13. Balance counter value | 14. Inductive value | 15. Capacitive value | 16. Imported (→), exported (←) energy or power value |
|---|-----------------|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--|

## MISURE MEASUREMENTS

I parametri sono disponibili a seconda del modello di dispositivo.  
The parameters are available according to the device model.

SIMBOLO SYMBOL	UNITÀ DI MISURA MEASURE UNIT	DISPLAY DISPLAY	PORTA PORT





<tbl\_r cells="4" ix

## STRUTTURA PAGINE PAGE STRUCTURE

Le pagine dello strumento sono suddivise in 8 gruppi. Il gruppo 8 è disponibile solo in caso di modello M-BUS o configurazione R. Per scorrere le pagine all'interno di un loop premere ▲.

Device pages are grouped in 8 loops. Loop 8 is available only for M-BUS model or R package.  
Press ▲ to scroll pages in a loop.




NOTA: in caso di inserzione 3 fili, le pagine con i valori di fase non saranno disponibili.  
NOTA: in caso di configurazione 5, i contatori di energia reattiva non saranno visualizzati.

NOTE: in case of 3 wire connection, pages showing phase values are not available.  
NOTE: for 5 package, reactive energy counters are not displayed.

## AVVIARE / FERMARE / AZZERARE I CONTATORI PARZIALI HOW TO START / STOP / RESET PARTIAL COUNTERS

Funzione disponibile solo sulle pagine dei contatori parziali.  
Feature available only on partial counter pages.

### AVVIARE IL CONTATORE PARZIALE VISUALIZZATO HOW TO START DISPLAYED PARTIAL COUNTER



### FERMARE IL CONTATORE PARZIALE VISUALIZZATO PRECEDENTEMENTE AVVIATO HOW TO STOP DISPLAYED PARTIAL COUNTER PREVIOUSLY STARTED



### AZZERARE IL CONTATORE PARZIALE VISUALIZZATO HOW TO RESET DISPLAYED PARTIAL COUNTER




Nelle pagine **START?**, **STOP?**, **RESET?**, i valori selezionabili sono: **Y**=per confermare, **N**=per annullare.  
Per cambiare valore, premere ▲.

In **START?**, **STOP?**, **RESET?** pages, selectable items are: **Y**=to confirm, **N**=to cancel.  
To change item, press ▲.

## PAGINE PROGRAMMAZIONE 1 SETUP 1 PAGES

I - ITALIANO

GB - ENGLISH



### PAGINA PER L'ACCESSO A PROGRAMMAZIONE 1

### SETUP 1 ACCESS PAGE

### INDIRIZZO MODBUS [01...F7 Hex] Disponibile solo in caso di modello RS485 MODBUS

### MODBUS ADDRESS [01...F7 Hex] Available only in case of RS485 MODBUS model

- Premere □, il primo digit inizierà a lampeggiare.
- Premere ▲ per cambiare valore.
- Confermare con □.
- Ripetere i punti 2 e 3 per il digit successivo.

### INDIRIZZO PRIMARIO M-BUS [0...250] Disponibile solo in caso di modello M-BUS

### M-BUS PRIMARY ADDRESS [0...250] Available only in case of M-BUS model

- Premere □, il primo digit inizierà a lampeggiare.
- Premere ▲ per cambiare valore.
- Confermare con □.
- Ripetere i punti 2 e 3 per gli altri digit.

### INDIRIZZO SECONDARIO M-BUS [0...99999999] Disponibile solo in caso di modello M-BUS

### M-BUS SECONDARY ADDRESS [0...99999999] Available only in case of M-BUS model

- Premere □, il primo digit dell'indirizzo secondario inizierà a lampeggiare.
- Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante.
- Confermare con □.
- Ripetere i punti 2 e 3 per gli altri digit.

### VELOCITA' DI COMUNICAZIONE Disponibile solo in caso di modello RS485 MODBUS o M-BUS

### COMMUNICATION SPEED Available only in case of RS485 MODBUS or M-BUS model

- Premere □, il valore inizierà a lampeggiare.
- Premere ▲ per cambiare valore.
- Confermare con □.

### MODALITA' MODBUS [RTU=8N1, ASCII=7E2] Disponibile solo in caso di modello RS485 MODBUS

### MODBUS MODE [RTU=8N1, ASCII=7E2] Available only in case of RS485 MODBUS model

- Premere □, la modalità inizierà a lampeggiare.
- Premere ▲ per cambiare modalità.
- Confermare con □.

### RIPRISTINO DEI PARAMETRI ETHERNET AI VALORI DI DEFAULT (Parametri di default: IP=192.168.1.249, Username=admin, Password: admin) Disponibile solo in caso di modello ETHERNET

### ETHERNET PARAMETERS SET DEFAULT (Default parameters: IP=192.168.1.249, Username=admin, Password: admin) Available only in case of ETHERNET model

- Premere □, verrà visualizzata una nuova pagina di conferma.
- Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante, Y per confermare il reset, N per annullare.
- Confermare con □.

### CONTATORE ABBINATO ALL'USCITA SO

### COUNTER ASSIGNED TO SO OUTPUT

- Premere □, gli elementi che identificano il contatore (es. →, kWh) inizieranno a lampeggiare.
- Premere ▲ per cambiare contatore da abbinare all'uscita.
- Confermare con □.

### RESET DI TUTTI I CONTATORI PARZIALI

### ALL PARTIAL COUNTERS RESET

- Premere □, verrà visualizzata una nuova pagina di conferma.
- Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante, Y per confermare il reset, N per annullare.
- Confermare con □.

### SU QUAISIASI PAGINA DI PROGRAMMAZIONE 1

### ON ANY SETUP 1 PAGE

### USCITA DA PROGRAMMAZIONE 1

### EXIT FROM SETUP 1

- Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante, Y per uscire e salvare le impostazioni, N per uscire senza salvare, C per continuare a scorrere le pagine di programmazione 1.
- Confermare con □.

## PAGINE PROGRAMMAZIONE 2 (solo mod. M-BUS o config. R) SETUP 2 PAGES (only M-BUS model or R package)

Per accedere alle pagine di programmazione 2, tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto SET.  
To access setup 2 pages, keep pressed SET key for at least 3 seconds.

I - ITALIANO

GB - ENGLISH

### MODALITA' D'INSERZIONE Disponibile solo in caso di modello M-BUS

### WIRING DIAGRAM Available only in case of M-BUS model

- 3.4.3 = 3 fasi, 4 fili, 3 correnti
- 3.3.3 = 3 fasi, 3 fili, 3 correnti
- 3.3.2 = 3 fasi, 3 fili, 2 correnti
1. Premere □, la modalità d'inserzione inizierà a lampeggiare.
2. Premere ▲ per cambiare modalità.
3. Confermare con □.

### RESET DEI CONTATORI DI ENERGIA Disponibile solo in caso di configurazione R

### ENERGY COUNTERS RESET Available only in case of R package

In questa pagina le selezioni possibili sono **ALL** oppure un range compreso tra **001...120**.

**ALL**=consente di azzerare tutti i valori di un determinato gruppo di contatori. Ogni gruppo di contatori può essere identificato tramite i simboli presenti a display (←→, T1/T2).

**001...120**=consente di azzerare il valore di un determinato contatore. Ogni contatore può essere identificato tramite i simboli presenti a display (←→, L1/L2/L3, T1/T2, unità di misura, →, ←, ↗, ↘).

Le prime sei pagine sono relative ai gruppi di contatori (**ALL**) e sono visualizzate nell'ordine seguente:

- A. tariff 1 imported energy
- B. tariff 1 exported energy
- C. tariff 2 imported energy
- D. tariff 2 exported energy
- E. total imported energy
- F. total exported energy

The following pages are relevant to counter groups (**ALL**) and displayed according to the following order:

- NOTA: in caso di inserzione 3 fili, i valori di fase non sono disponibili. Pertanto, i contatori azzerabili all'interno del range 001...120 saranno solo 30.
1. Press □, the value will start to flash.
2. Press ▲ to change the value.
3. Confirm with □.

Le pagine successive sono relative ai contatori singoli ([001...120]).

**NOTE: in case of 3 wire connection, the phase values are not available.**

**For this reason, the counters to be reset within 001...120 range are 30 only.**

1. Press □, the value will start to flash.
2. Press ▲ to change the value.
- To scroll the value quickly, keep pressed ▲.

3. Confirm with □, a new page for confirmation will be displayed.
4. Press ▲ to change the flashing value, Y to confirm the reset, N to cancel.

5. Confirm with □.

### SU QUAISIASI PAGINA DI PROGRAMMAZIONE 2

### ON ANY SETUP 2 PAGE

### USCITA DA PROGRAMMAZIONE 2

### EXIT FROM SETUP 2

1. Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante, Y per uscire e salvare le impostazioni, N per uscire senza salvare, C per continuare a scorrere le pagine di programmazione 2.
2. Confermare con □.

## PAGINE INFO INFO PAGES

I - ITALIANO

GB - ENGLISH

### SU QUAISIASI PAGINA DI PROGRAMMAZIONE 1

### ON ANY SETUP 1 PAGE

### USCITA DA PROGRAMMAZIONE 1

### EXIT FROM SETUP 1

1. Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante, Y per uscire e salvare le impostazioni, N per uscire senza salvare, C per continuare a scorrere le pagine di programmazione 1.
2. Confermare con □.

### SU QUAISIASI PAGINA DI PROGRAMMAZIONE 1

### ON ANY SETUP 1 PAGE

### USCITA DA PROGRAMMAZIONE 1

### EXIT FROM SETUP 1

1. Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante, Y per uscire e salvare le impostazioni, N per uscire senza salvare, C per continuare a scorrere le pagine di programmazione 1.
2. Confermare con □.

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Le caratteristiche tecniche possono variare a seconda del modello di dispositivo.  
The technical features can change according to the device model.

I - ITALIANO

GB - ENGLISH

### GENERALI

### GENERAL

Custodia conforme alla normativa  
Housing in compliance with standard

Morsetti conformi alla normativa  
Terminals in compliance with standard

POWER SUPPLY

Autosalvamento, tensione derivata dal circuito di misura  
Power supplied from the voltage circuit

Range di alimentazione  
Voltage range

Consumo massimo (per fase) per modello  
Max consumption (for each phase) for M-BUS model

Consumo massimo (per fase) per modelli  
Max consumption (for each phase) for RS485 MODBUS & ETHERNET models

Frequenza nominale  
Nominal frequency

CURRENT

Corrente massima  $I_{max}$   
Maximum current  $I_{max}$

Corrente di riferimento  $I_{ref}$  [ $A$ ]  
Reference current  $I_{ref}$  [ $A$ ]

Corrente di transizione  $I_{tr}$   
Transitional current  $I_{tr}$

Corrente minima  $I_{min}$   
Minimum current  $I_{min}$

Corrente di avviamento  $I_{start}$   
Starting current  $I_{start}$

PRECISIONE

ACCURACY

Energia attiva classe B conforme alla  
Active en. class B in compliance with

Energia attiva classe 1 conforme alla  
Active en. class 1 in compliance with

Energia reattiva classe 2 conforme alla  
Reactive en. class 2 in compliance with